

## 网络和 Internet 通信指南 商用台式机

文档部件号: 312968-AA3

#### 2004年11月

本指南提供了有关预装在某些机型中的网络接口控制器 (NIC) 的功能定义和使用说明。此外,还提供了关于 Internet 服务提供商以及解决 Internet 访问问题等方面的信息。

© 版权所有 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。

Microsoft、MS-DOS、 Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区的商标。

随 HP产品和服务附带的明示保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。 HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

本文档包含的所有权信息受版权法保护。事先未经 Hewlett-Packard Company 书面许可,不得影印、复制本文档的任何部分或将其翻译成其它语言。



**警告**:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会造成人身伤害或带来生命危险。



**注意**:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会损坏设备或丢失信息。

#### 网络和 Internet 通信指南

商用台式机

第一版 (2003年2月) 第三版 (2004年11月)

文档部件号: 312968-AA3

# 目录

1	网络通信
	以太网网络结构 1-2
	基于 NIC 的警报 1-3
	通过局域网唤醒支持 (WOL) 1-4
	解释网络状态指示灯的含义 1-5
	禁用 802.3u 中的自动协商功能
	安装网络驱动程序
	无线网络
	对等网络
	接入点 (基础结构) 网络
	无线网络的优势
2	Internet 通信
	选择 Internet 服务提供商 2-1
	分级审查 2-2
	限制 Internet 内容
	解决 Internet 访问问题

## 网络通信

本节包含以下内容:

- 以太网网络结构
- 基于网络接口控制器 (NIC) 的警报
- 通过局域网唤醒 (WOL) 支持
- 解释网络状态指示灯的含义
- 禁用自动感测功能
- 安装网络驱动程序
- 无线网络

本节提供了有关以太网网络以及访问以太网网络所需的硬件连接器和软件设备驱动程序的信息。通过访问计算机网络,您可以立即发挥自己的潜力,进而提高工作效率。您只需激活网络连接,便可以共享资源(例如打印机)、在计算机之间进行信息交换以及运行公共软件程序等。

由于计算机已配备了集成式网络控制器,而且计算机硬盘驱动器上已装载了网络设备驱动程序,因此可随时联网。计算机已做好了网络连接准备。

## 以太网网络结构


所有以太网网络都由以下某些要素组合而成:

● 以太网电缆

❸ 引出电缆

❷ 信息包

● 工作站



#### 以太网网络结构

有关识别网络连接器的信息,请参阅*文档CD*中的*硬件参考指南*。

### 基于 NIC 的警报

某些 NIC 具备报警功能,这样一来,系统管理员便可以通过网 络对计算机进行远程监视。无论是在装载操作系统之前,还是 在装载操作系统的过程中, 也无论计算机是处于低功耗状态还 是在关机时,它都可以通过网络发送硬件警报和操作系统警报。 可以监视以下状态下发出的此类警报 (具体情况视 NIC 型号而 定):

- 系统 BIOS 挂起 操作中
- 操作系统挂起 操作中
- 找不到处理器 接通电源时
- 操作温度过高 操作中
- 强行打开机箱 接通电源时/操作中 (如果系统正在运行)
- Watchdog 操作中 (类似于操作系统挂起)
- 波动信号监视 始终



NIC 具有的警报功能符合警报标准格式 (ASF) 2.0 规范,并支持 基于远程管理与控制协议 (RMCP) 的警报。由于 ASF 1.0 规范缺 乏安全性, 因此采用 ASF 1.0 无法支持 RMCP。

您可以为正在使用的 NIC 安装 ASF 2.0 代理程序,以启用基于 NIC 的警报并对其进行配置。您可以从 www.hp.com 下载这些代 理程序。此外,使用通用信息模型 (CIM) 也可以启用和配置 ASF 警报。

## 通过局域网唤醒支持 (WOL)

在 Windows XP 和 Windows 2000 中都可以启用和禁用通过局域 网唤醒 (WOL)。

要启用或禁用通过局域网唤醒,请根据操作系统执行相应的操作:

#### Windows XP

- 1. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Network Connections (网络连接)。
- 3. 双击 Local Area Connection (本地连接)。
- 4. 单击 Properties (属性)。
- 5. 单击 Configure (配置)。
- 6. 单击 Power Management (电源管理) 标签, 然后选中或 清除 Allow this device to bring the computer out of standby (允许这台设备使计算机脱离待机状态) 复选框。

#### Windows 2000

- 1. 选择 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Network and Dial-up Connections (网络和拨号连接)。
- 3. 右击 Local Area Connection (本地连接)。
- 4. 单击 **Properties**(属性)。
- 5. 单击 Configure (配置)。
- 6. 单击 Power Management (电源管理) 标签, 然后选中或 清除 Allow this device to bring the computer out of standby (允许这台设备使计算机脱离待机状态) 复选框。



有关通过局域网唤醒的详细信息,请参阅*远程管理管理员指南*。 *远程管理管理员指南* 随远程管理设置实用程序一同提供,可在 *支持软件* CD 中找到,也可以从 www.hp.com 下载。

1–4 www.hp.com 网络和 Internet 通信指南

## 解释网络状态指示灯的含义

某些以太网网络接口控制器配有以下几种网络状态指示灯:

- 链路指示灯 系统实际连接到活动网络时,此灯亮起。
- 活动指示灯 计算机检测到网络活动时,此灯亮起。系统与使用率极高的网络连接时,活动指示灯几乎一直亮着。
- 运行速率指示灯 网速为 1000 Mbps 或 100 Mbps 时,此灯亮起。此灯的颜色可指明运行速率。

有些 NIC 只有两个网络状态指示灯,其中一个用于表示链路状态 (此时亮起)和活动状态 (此时闪烁),另一个用于表示以 1000 Mbps 或 100 Mbps 速率运行。集成 NIC 的 NIC 连接器上有两个网络状态指示灯:

- 链路/活动指示灯 系统实际连接到网络时,此灯呈绿色亮起;系统检测到网络活动时,此灯闪烁。
- 运行速率指示灯 网速为 1000 Mbps 时,此灯呈绿色亮起; 网速为 100 Mbps 时,此灯呈黄色亮起; 网速为 10 Mbps 时,此灯不亮。

## 禁用 802.3u 中的自动协商功能

具备自动协商功能的 NIC 可以自动确定所连接的网络的最高运行速率和最佳双工功能,并按照两者的最佳组合方式进行自我配置。在计算机获得了有效的网络链接或加载了 NIC 驱动程序后,便开始进行自动协商。

除了确定网络运行速率之外,计算机还可以确定是否支持全双工。全双工系统可以同时发送和接收网络信息。半双工系统则 无法同时发送和接收信息。

您可以根据需要禁用自动协商功能,并强制系统仅以一种模式 运行。

#### Windows XP

- 1. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Network Connections (网络连接)。
- 3. 双击 Local Area Connection (本地连接)。
- 4. 单击 Properties (属性)。
- 5. 单击 Configure (配置)。
- 6. 单击 Advanced (高级) 标签。
- 7. 从 Property (属性) 列表框中选择 Link Speed & Duplex (链接速率和双工)。
- 8. 根据网络的性能,将速率和双工值更改为适当的值。
- 9. 单击 **OK (确定)**。此时,系统将提示您重新启动计算机, 以使更改生效。

#### Windows 2000

- 1. 选择 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Network and Dial-up Connections (网络和拨号连接)。
- 3. 右击 Local Area Connection (本地连接)。
- 4. 单击 Properties (属性)。

1–6 www.hp.com 网络和 Internet 通信指南

- 5. 单击 Configure (配置)。
- 6. 单击 Advanced (高级) 标签。
- 7. 从 Property (属性)列表框中选择 **Link Speed/Duplex Mode**。
- 8. 根据网络的性能,将速率和双工值更改为适当的值。
- 9. 单击 **OK (确定)**。此时,系统将提示您重新启动计算机, 以使更改生效。

有关详细信息,请参阅网络控制器附带的说明文档。



要在 100Base-TX 和 1000Base-TX 下运行,需要使用带有 RJ-45 连接器的 CAT5 UTP。

## 安装网络驱动程序

计算机可利用网络软件中的设备驱动程序实现网络通信。尽管 HP 不了解您所使用的网络操作系统,但是此计算机可以在若干 种不同环境下使用。

网络控制器的设备驱动程序使您可以在所使用的操作系统中正确加载相关的驱动程序,以便与网络进行通信。



所提供的设备驱动程序适用于 Windows XP Professional、Windows XP Home 和 Windows 2000 操作系统,具体情况取决于计算机的机型。如果您使用的是其它操作系统,那么您可以通过网络操作系统附带的介质安装设备驱动程序,也可以从 HP 得到相应的程序。如果必须重新安装操作系统,请使用 Restore Plus! CD。

有关安装网络设备驱动程序的完整说明,请参阅 C:\COMPAQ\VIC 目录下的 ASCII 文本文件。在与该网络环境相 关的子目录下可以找到有关说明,请按照这些说明进行操作。

根据您使用的操作系统来安装相应的设备驱动程序,如下所列。

#### Windows XP

- 1. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Network Connections (网络连接)。
- 3. 双击 New Connection Wizard (新建连接向导) 图标,然后 按照屏幕上的说明进行操作。

#### Windows 2000

按照 C:\COMPAQ\NIC 目录下的 ASCII 文本文件中的说明进行操作。在与该网络环境相关的子目录下可以找到有关说明,请按照这些说明进行操作。

1-8 www.hp.com 网络和 Internet 通信指南

### 无线网络

无线 LAN 提供有线网络所具备的同等功能,但却不需要安装用于联网的电缆和其它联网设备,因此更容易部署。

您可以按照以下两种运行方式来配置无线 LAN。两种方法各具优势,其中可能有一种更适合您的需要。请查看以下配置信息以确定最适合您的方式。

- 对等网络
- 接入点 (基础结构) 网络

#### 对等网络

对等网络最容易部署,特别适用于小型办公室。对等无线网络可以包括两个或两个以上配置为能够相互通信的无线客户机。对等网络中所有的客户机都可以直接相互通信,而无需使用接入点(AP)。作为此类型网络中的用户,您可以迅速组建一个无线网络,从而能够与其他员工共享文件、共享办公室的打印机进行打印作业,以及通过单一的共享连接访问Internet。

由于在建立对等网络时无需增加其它的设备组件 (接入点、集 线器或路由器),因此对等网络十分经济。但是,如果使用对等 网络,您的计算机就只能与附近的其它无线客户机通信。

#### 接入点(基础结构)网络

接入点网络又称为"基础结构"网络。无线接入点网络和对等网络之间的主要区别在于它增加了一个额外要素一接入点。接入点作为无线网络中所有数据通信量的焦点,能够以最佳方式管理所有的无线数据处理事务。

接入点扩展了无线 LAN 的范围。每台无线客户机均可以在接入 点范围内与配备了无线设备的其它计算机进行通信。

此外,通过无线基础结构可以访问现有的有线 LAN。此链接使基础结构无线 LAN 上的计算机可以访问其它有线 LAN 的资源和工具,包括 Internet 访问、电子邮件传送、文件传输及打印机共享。HP 可以提供通过无线 LAN 扩展有线 LAN 所需的所有安装服务。

除了要连接到无线网络的计算机以外,您仅需要两种设备即可 建立接入点无线网络并运行该网络:

- 接人点:无线发送器,它将一定范围内的各个用户连接到无线 LAN。您可以在网络中安装所需数量的接入点,在网络增大时很容易添加新接入点,因此,通过一个无线 LAN 即可覆盖整个办公室。每个接入点需要两种连接:
  - □ 标准电源插座
  - □ 与现有的有线 LAN 或接入的 Internet 连接的以太网连接
- **无线 LAN 卡**: 即无线网络接口卡 (NIC),它使 PC 能够与无线网络进行通信。许多 HP 计算机配有内置的无线 LAN卡,因此打开包装后即可连接到无线网络。如果您的 PC 没有无线局域网卡,则可以很容易地添加一个。有关安装说明,请参阅*文档 CD* 中的*硬件参考指南*。

### 无线网络的优势

无线局域网 (WLAN) 进一步提高了您的业务的灵活性和可访问性。无线网络具有多种优势,其中包括:

- 无需在工作场所进行需要大量人力的、昂贵的布线。
- 仅需很短的时间即可添加或调整整个工作场所。
- 工作人员可以更灵活地安排其工作场所,不必连接墙上网络插孔,即可访问网络。
- WLAN 的安装通常比有线网络更快速、更经济。
- 可以更快速地在WLAN中添加额外的计算机并且仅需很少的 费用。
- WLAN 比有线网络更易维护和管理。
- 无线局域网使工作人员可以在任何时间以及办公室或校园内 的任何地点自由访问实时业务信息。
- 在企业之外,公共无线 LAN 可以为收发电子邮件、访问 Internet 和执行打印操作提供安全、高速的连接和方便的可 用性。

有关无线网络的详细信息,请访问 www.hp.com 或与您的 HP 代表联系。

## Internet 通信

本节包含以下内容:

- 选择 Internet 服务提供商
- 分级审查
- 解决 Internet 访问问题

## 选择 Internet 服务提供商

Internet 服务提供商 (ISP) 会向您提供连接至 Internet 所需的访问服务 (拨号、有线、DSL 或无线)和软件。大多数 ISP 还提供了电子邮件服务、新闻组访问服务、用于创建 Web 页的空间以及技术支持。某些 ISP 还为要在 Internet 上开展业务的公司和个人提供商业服务,例如域托管服务。您可以选择当地和本国的 ISP。

联机服务提供商(例如 MSN 或美国在线 [AOL])除了提供 Internet 接入服务以外,还提供特殊功能、内容审查以及技术支 持。联机服务提供商还可提供分类主页或可自定义的主页,以 便您在 Internet 上查找一些最流行和有用的站点。

要查找适合您的提供商,您可以:

- 搜索黄页
- 征询朋友或同事的建议
- 如果您已接入 Internet, 还可以使用搜索引擎(例如 Google)来帮助您查找 ISP 或联机服务提供商。
- 为满足不同客户的需要,ISP 一般会提供多种服务计划。请 认真核查并比较各种计划、提供的服务以及价格,以便找出 最适合您并能满足您需求的提供商。

## 分级审查

您可以通过 Internet 访问各种各样的信息,但是某些信息可能并不适合所有浏览者。

借助于 Content Advisor (分级审查)程序,您可以完成以下操作:

- 控制 Internet 访问
- 设置密码
- 设置不允许使用此计算机的人查看的网站的列表
- 调整允许和不允许使用此计算机的人查看的内容类型

### 限制 Internet 内容

#### Windows XP

如果您以前未启用过 Content Advisor (分级审查),请执行以下操作:

- 1. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Internet Options (Internet 选项)。
- 3. 单击 Content (内容) 标签。
- 4. 在 Content Advisor (分级审查) 区域内,单击 Enable (启用) 按钮。如果您以前针对 Internet settings (Internet 设置) 创建了密码,系统便会提示您输入该密码。
- 5. 单击列表中的某一类别,然后拖动滑块,设置您要使用的限制级别。重复此过程,为所有类别设置相应的限制级别。
- 6. 单击 **OK (确定)**,然后在 Password (密码)框中键入密码。这时,将出现一个对话框,通知您已启用了 Content Advisor (分级审查)程序。单击 **OK (确定)**。

 如果您以前已启用了 Content Advisor (分级审查),请执行以下操作:

- 1. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Internet Options (Internet 选项)。
- 3. 单击 Content (内容) 标签。
- 4. 要更改相关设置,请执行以下操作:
  - a. 单击 Settings (设置) 按钮。键入密码,然后单击 OK (确定)。
  - b. 单击列表中的某一类别,然后拖动滑块,设置您要使用 的限制级别。重复此过程,为所有类别设置相应的限制 级别。
- 5. 要禁用 Content Advisor (分级审查),请执行以下操作:
  - a. 单击 **Disable (禁用)**按钮。键入密码,然后单击 **OK** (**确定**)。
  - b. 这时,将出现一个对话框,通知您已禁用了 Content Advisor (分级审查)程序。单击 **OK (确定)**。

#### Windows 2000

如果您以前未启用过 Content Advisor (分级审查),请执行以下操作:

- 1. 在 Windows 桌面上,选择 **Start** (开始) > **Settings** (设置) > **Control Panel** (控制面板)。
- 2. 双击 Internet Options (Internet 选项)。
- 3. 单击 Content (内容)标签。
- 4. 在 Content Advisor (分级审查) 区域内,单击 Enable (启用) 按钮。
- 5. 单击列表中的某一类别,然后拖动滑块,设置您要使用的限制级别。重复此过程,为所有类别设置相应的限制级别。
- 6. 单击 **OK (确定)**,然后在 Password (密码)框中键入密码。这时,将出现一个对话框,通知您已启用了 Content Advisor (分级审查)程序。单击 **OK (确定)**。

如果您以前已启用了 Content Advisor (分级审查), 请执行以下操作:

- 1. 选择 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)。
- 2. 双击 Internet Options (Internet 选项)。
- 3. 单击 Content (内容) 标签。
- 4. 要更改相关设置,请执行以下操作:
  - a. 单击 Settings (设置) 按钮。键入密码,然后单击 OK (确定)。
  - b. 单击列表中的某一类别,然后拖动滑块,设置您要使用的限制级别。重复此过程,为所有类别设置相应的限制级别。
- 5. 要禁用 Content Advisor (分级审查), 请执行以下操作:
  - a. 单击 Disable (禁用) 按钮。键入密码,然后单击 OK (确定)。
  - b. 这时,将出现一个对话框,通知您已禁用了 Content Advisor (分级审查)程序。单击 **OK (确定)**。

2-4 www.hp.com 网络和 Internet 通信指南

## 解决 Internet 访问问题

如果您遇到 Internet 访问方面的问题,既可向 ISP 咨询,也可参阅下表中列出的常见原因和解决方法。

#### 解决 Internet 访问问题

问题	原因	解决方法
无法连接到 Internet。	Internet 服务提供商 (ISP) 的帐户设置不当。	检查 Internet 设置或与 ISP 联系以获 得帮助。
	调制解调器设置不当。	重新连接调制解调器。查阅快速安 装文档,检查连接是否正确。
	Web 浏览器设置不当。	检查是否安装了 Web 浏览器,并 在 ISP 的指导下完成设置。
	未接通有线/DSL调制 解调器的电源。	接通有线/DSL 调制解调器的电源。 此时,您应看到位于有线/DSL 调制 解调器前面的 power (电源) LED 指示灯亮起。
	有线服务/DSL 服务不可用或因天气恶劣而中断。	稍后重新尝试连接到 Internet 或者与您的 ISP 联系。(连通有线/DSL 服务后,位于有线/DSL 调制解调器前面的 cable (有线) LED 指示灯便会亮起。)
	CAT5 UTP 电缆断开 连接。	通过 CAT5 UTP 电缆连接有线调制解调器和计算机的 RJ-45 连接器。 (连接妥当后,位于有线/DSL 调制解调器前面的"PC" LED 指示灯将亮起。)
	IP 地址配置不当。	与您的 ISP 联系以获得正确的 IP 地 址。

### 解决 Internet 访问问题 (续)

问题	原因	解决方法
无法连接到 Internet。 <i>(续)</i>	Cookie 已损坏。 ("cookie"是 Web 服 务器临时存储的、与 Web 浏览器有关的一 小段信息。它有助于浏 览器记住一些特定信 息,以便 Web 服务器 以后可以检索相关信 息。)	Windows XP  1. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板)。 2. 双击 Internet Options (Internet 选项)。 3. 在 General (常规) 标签上,单击 Delete Cookies (删除 Cookies) 按钮。 Windows 2000  1. 选择 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)。  2. 双击 Internet Options (Internet 选项)。  3. 在 General (常规) 标签上,单击 Delete Cookies (删除 Cookies) 按钮。
无法自动启动 Internet 程序。	您必须先登录到您的 ISP,然后才可以启动 某些程序。	登录到 ISP 后,再启动所需的程序。

解决	Internet	访问问题	(经)
册午/大	internet	りつ コンコンコン 正火	(シチノ

问题	原因	解决方法
通过 Internet 下载网站的时 间过长。	调制解调器设置不当。	检查调制解调器的速度是否正确, 以及所选的 COM 端口是否正确。 Windows XP
		1. 选择 Start(开始)> Control Panel (控制面板)。
		2. 双击 System (系统)。
		3. 单击 Hardware ( <b>硬件</b> )标 签。
		4. 在 Device Manager (设备管理器)区域内,单击 <b>Device</b> <b>Manager (设备管理器)</b> 按 钮。
		5. 双击 Ports (COM & LPT) (端口 [COM 和 LPT])。
		6. 右击调制解调器使用的 COM 端口,然后单击 <b>Properties</b> ( <b>属性</b> )。
		<ol> <li>在 Device status (设备状态)下,检查调制解调器是否工作正常。</li> </ol>
		<ol> <li>在 Device usage (设备用法)下,检查是否启用了调制解调器。</li> </ol>
		9. 如果还有其它问题,请单击 Troubleshoot ( <b>疑难解答</b> ) 按钮,并按照屏幕上的说明进 行操作。

解决 Internet 访问问题	(续)	
问题	原因	解决方法
通过 Internet 下载网站的 时间过长。 <i>(续)</i>	调制解调器设置不当。 <i>(续)</i>	检查调制解调器的速度是否正确, 以及所选的 COM 端口是否正确。 (续) Windows 2000
		1. 选择 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)。
		2. 双击 System (系统)。
		3. 单击 Hardware (硬件)标 签。
		4. 在 Device Manager (设备管 理器)区域内,单击 <b>Device</b> <b>Manager (设备管理器)</b> 按 钮。
		5. 双击 Ports (COM & LPT) (端口 [COM 和 LPT])。
		6. 右击调制解调器使用的 COM 端口,然后单击 Properties (属性)。
		7. 在 Device status (设备状态)下,检查调制解调器是否工作正常。
		8. 在 <b>Device usage (设备用</b> 法)下,检查是否启用了调制 解调器。
		9. 如果还有其它问题,请单击 Troubleshoot ( <b>疑难解答</b> )

按钮,并按照屏幕上的说明进行操作。